

リモコン除草機 安全な作業をするために

(詳細については、取扱説明書を確認のこと)

◎=警告 ○=危険 △=注意

1 一般的な注意事項

- ◎ 作業に適した服装をする
- ◎ 夜間作業はしない

2 運転する前に

- ◎ 人を機械の近くに立ち入らせない
- ◎ エンジン始動時は、周囲の安全確認をする
- △ 寒冷時は暖機運転を実施する
- △ マフラ・その付近の高温に注意

3 作業前後の点検や整備をするとき

- 注油・給油はエンジンが冷めてから行う
- 燃料補給時は火気厳禁
- 燃料キャップをしめ、こぼれた燃料はふき取る
- ◎ マフラ・エンジン周りのゴミは取り除く
- ◎ 排気ガスには十分注意する

4 運搬するとき

- ◎ あゆみ板の上では、急発進・急旋回はしない
- ◎ 運搬時はモアを接地させる
- ◎ ロープでトラックに確実に固定する
- ◎ 最大積載量を超えて荷物を運搬しない

5 移動や圃場へ出し入れするとき

- ◎ 一般道路走行禁止
- ◎ 周囲の安全を確認して、ゆっくりと発進する
- ◎ 移動時は路肩に注意
- ◎ 急な発進・停止・旋回やスピードの出し過ぎ禁止
- ◎ 溝を渡るときはあゆみ板を使用する
- △ 機械から離れるときは平坦で安定した場所へ停める
- △ 本機械に人を乗せたり、荷物の運搬をしない

6 作業をするとき

- ◎ 人や物を乗せない
- ◎ 機会と作業機の周辺に人を近づけない
- ◎ 旋回に注意
- ◎ 保護具（保護メガネ等）は必ず着用する
- ◎ 作業機の下にもぐったり、足を入れない
- ◎ 急な発進・停止・旋回やスピードの出し過ぎ禁止
- ◎ 巻き付き、詰まり点検は必ずエンジン停止
- ◎ 傾斜地では低速運転を行い、急な操作はしない
- ◎ 子供を近づけない
- ◎ 異常な振動が出たら、直ちに点検・修理を行う
- ◎ モアの前方には、人を近づけないこと。立ち入らないこと。
- ◎ わき見、片手運転はしない
- ◎ 機械から離れるときは平坦地に置き、エンジンを止める
- ◎ エンジン周辺の高温部はこまめに清掃を行う
- ◎ 枯れ草の刈取り作業は、消火器を携行する
- ◎ エンジン吸気スクリーンはこまめに清掃を行う

7 作業終了後や格納するとき

- 注油、給油はエンジンが冷えてから行う
- ◎ マフラ・エンジン周りのゴミは取り除く
- ◎ 電気部品・コードを必ず点検
- △ 高圧オイルに注意
- △ 電装品に水をかけないでください。